



راه حل کدهای خطا لباسشویی aiwa



توضیحات راه حل کدهای خطا لباسشویی aiwa



خطا	توضیح	راه حل
End	پایان طبیعی برنامه شستشو	نیازی به اقدامی نیست
CLn	برنامه شستشوی دیگ فعال است	نیازی به اقدامی نیست
---	حالت وزن کشی فعال است	نیازی به اقدامی نیست
C00	این حالت خطا نیست	نیازی به اقدامی نیست
IE	خطای ورود آب (پر نشدن بموقع)	بررسی شیرآب، فشار آب، فیلتر ورودی، سنسور سطح آب و لوله هوا
UE	خطای بالانس در خشک کن	جابجایی یا کم / زیاد کردن لباس ها،تنظیم پایه های دستگاه
FE	خطای سرریز آب	بررسی شیر ورودی، سنسور سطح آب و لوله هوا
PE	خطای سطح آب غیرعادی	بررسی سنسور سطح آب و اتصالات
C51	خطای سنسور سطح آب (اتصال شل یا سیگنال غیر عادی)	اتصال مجدد یا تعویض سنسور و برد کنترل
OE	خطای تخلیه آب (پمپ کار می کند ولی سطح آب تغییر نمی کند)	بررسی مسیر و پمپ تخلیه (معمولاً گرفتگی)
DE	خطای قفل درب (باز یا بسته نشدن)	بررسی قفل درب، سیم کشی، اتصالات و موتور
C07	خطای سنسور دما (قطع مدار)	بررسی سیم کشی سنسور و المنت

توضیحات راه حل کدهای خطا لباسشویی aiwa



خطا	توضیح	راه حل
C08	خطای سنسور دما (اتصال کوتاه)	بررسی سیم کشی سنسور و المنت
C10	خطای نسخه نرم افزار/چیپ حافظه	تعویض برد کنترل یا به روزرسانی نرم افزار کارخانه
C11	گیر کردن دکمه پاور	بررسی دکمه و برد کنترل
TE	خطای المنت یا دمای غیرعادی	بررسی المنت، سنسور دما و اتصالات
LE	خطای موتور (گیرپاژ/سرعت صفر)	بررسی سیم کشی، سنسور سرعت، موتور و برد کنترل
CL	فعال بودن قفل کودک	نگه داشتن ۳ ثانیه دکمه Delay برای غیرفعال سازی
CE	خطای قطع اتصال موتور	بررسی برد کنترل و اتصالات موتور
EE	خطای حافظه یا نوسان برق	خاموش/روشن کردن دستگاه یا تعویض برد کنترل
PF	قطع برق حین کار	فشردن دکمه استارت برای ادامه کار
HE	خطای سنسور موقعیت موتور	بررسی سنسور موقعیت و اتصالات
dCE	خطای ولتاژ DC	تعویض برد کنترل
dHE	خطای المنت خشک کن	بررسی یا تعویض المنت خشک کن
dFE	خطای فن خشک کن	بررسی یا تعویض فن خشک کن

توضیحات راه حل کدهای خطا لباسشویی aiwa



خطا	توضیح	راه حل
tE1	خطای سنسور دمای ورودی خشک کن	بررسی سیم کشی و مقاومت سنسور
tE2	خطای سنسور دمای خروجی خشک کن	بررسی سیم کشی و مقاومت سنسور
E64	خطای ارتباط موتور	بررسی سیم کشی یا موتور
E51	خطای اضافه جریان موتور	بررسی سیم کشی یا موتور
E55	خطای اینورتر موتور	بررسی سیم کشی یا موتور
ESD	خطای ارتباطی بین برد کنترل و نمایشگر	بررسی سیم کشی یا برد کنترل
505	کد تست کارخانه (فشردن طولانی دکمه Memory)	چرخاندن ولوم برای خروج
6E	خطای چیپ یا ارتباط بردها	بررسی اتصالات، خاموش/روشن کردن دستگاه